

## Steinschlagreparaturset



- A - Reparaturbrücke
- B - Füll-Injektor
- C - Reparaturharz
- D - Klinge
- E - Deckfolie

### Reparaturanleitung:

1. Das Reparaturharz härtet unter UV Licht aus, stellen Sie Ihr Fahrzeug daher nach der Reparatur ins Sonnenlicht.



2. Entfernen Sie lose Glassplitter mithilfe der Klinge aus dem Steinschlag.

3. Setzen Sie die Arbeitsbrücke exakt über den Steinschlag.



4. Schrauben Sie nun den Trichter des Füll-Injektors soweit in die Arbeitsbrücke bis das die Dichtlippe des Injektors stramm an die Steinschlagöffnung gepresst wird.



**INFO:** Führen Sie die Reparatur nicht unter direkter Sonneneinstrahlung durch! Schützen Sie die Reparaturstelle vor Wasser und Staub. Nach der Reparatur können Sie die Reparaturstelle unter direktem Sonnenlicht aushärten lassen.