

So funktioniert`s

Die zu beklebende Fläche mit einem Reiniger (Silikonentferner) von Verunreinigungen, Fett und Silikon befreien.

Eine möglichst ebene Fläche zum Bekleben der Buchstaben festlegen (die Reifengrößenbezeichnung nach Möglichkeit frei lassen).

Kleinere Unebenheiten (vorhandene Beschriftung auf dem Reifen) mit Schleifpapier eben schleifen.

Bild Nr. 1 einfügen



Neue Reifen haben eine Art abstehende kleine Gummiborsten. Diese können bzw. müssen vor dem Bekleben bedenkenlos entfernt werden.

Bild Nr. 2 einfügen



Vor dem Bekleben erneut den Reifen reinigen ! Dies ist für die Haltbarkeit sehr wichtig.

Die Buchstaben sollten möglichst nah an der Felge geklebt werden. Dazu die kleine hervorstehende Wulst, die sich auf dem Reifen befindet als Bezugskante nutzen und die Buchstaben direkt oberhalb dieser Wulst kleben.

Bilder Nr. 3 einfügen !



Sollten Sie Bedenken haben die Buchstaben direkt aufzukleben, so können Sie diese erst

mal mit doppelseitigem Klebeband anbringen und ausrichten. Dann mit einem dünnen Folienstift, oder ähnlichem für die endgültige Anbringung Bezugskanten anzeichnen.

Den mittgelieferten Kleber (und auch nur diesen verwenden) auf der Rückseite der Buchstaben auftragen.

Buchstaben an der Reifenseitenwand anbringen und unter leichtem Druck einige Sekunden halten, bis eine Haftung spürbar ist.

Tipp: Eine Pinzette ist hilfreich beim Ansetzen und ausrichten der Buchstaben.
Überschüssigen Kleber müssen Sie nicht entfernen, da dieser transparent ist.

Sicherheitshinweis für den Kleber :

Der Kleber darf nicht in die Hände von Kindern gelangen !!!

Aufbewahrung :

Den Kleber sollte bei Zimmertemperatur aufbewahrt werden da sonst die Klebeeigenschaft beeinträchtigt wird.